HITACHI Inspire the Next

日立 圧力川 ジャー炊飯器 家庭用 取扱説明書・料理集

型式 **RZ-HV100K** (1.0Lタイプ)

型式 **RZ-HV180K** (1.8Lタイプ)

型式 **RZ-HX100J** (1.0Lタイプ)

型式 **RZ-HX180J** (1.8Lタイプ)

保証書付き(保証書は裏表紙に付いています。) カンタンご使用ガイド別添付

このたびは日立 圧力IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

圧力式ジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると 危険ですので、この取扱説明書をお読みになり、正しくお使い ください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、カンタンご使用ガイドとともに大切に 保存し、必要なときにお読みください。

この説明書では、RZ-HV100Kを例に説明をしています。





この 圧力 IH ジャー炊飯器の特長

打込み鉄釜

●鉄は、IH方式には最適の素材で、 効率よく発熱します。 また新開発の製法(溶射打込み鉄 製法)により、蓄熱性、断熱性を あわせ持つ内がまです。

圧力を使い分け、 炊きかたいろいろ

- ●お米の種類·お好みに合わせて炊きかたが選べます。
- ●硬さの違う様々な雑穀をブレンド した五穀米も炊けます。
- ●玄米や玄米がゆ、雑炊などヘルシー なメニューも炊けます。
- ●煮込みやケーキなど炊飯以外の バラエティーな調理が楽しめます。

圧力炊飯

●最大1.3気圧の圧力で水と熱(沸騰温度約107℃)をお米の芯まですばやく浸透させ、ねばりと甘みを引き出します。

(給水レス) オートスチーマー

総水レス オートスチーマーは炊飯中の蒸気を蒸留水として回収し、必要なときにスチームを出す機能です。(水を入れる必要がありません。) 総水レス オートスチーマーから発生する圧力スチームを使って

- ●炊飯時は、高温で蒸らして、ごはんの甘みを引き出します。
- ●保温時は、適度に加湿して、ごはんの乾燥を抑えます。
- ●再加熱時は、潤いを与えながら保温中のごはんを温めます。

HVタイプのみ

全周大火力IH&上下切替式ワイドインバーター

●内がま底面と側面に配置したIH(合計1400W)と、側面上部IH(800W)を、2つのインバーターで切り替えながら、ごはんを包み込むように加熱、ワイドインバーターが弱火から強火まで上手に火加減します。

明るく見やすいホワイト液晶

●ボタン操作で表示窓をライトアップします。

[内がま] ゴールドフッ素

- ●内がまの内面に熱伝導率の高い金粒子を混ぜたフッ素をコーティングしています。
- ●内がま内面のフッ素被膜は5年保証です。 ※HXタイプの内がま内面のフッ素被膜(炭入りハードフッ素)は 3年保証です。

「圧力炊飯」方式だから

炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出ます

- ●蒸気を閉じ込めて、圧力をかけるため、圧力を抜くときに勢いよく蒸気が出ます。炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。
- ●壁や家具に蒸気が当たらないように設置してください。

水加減は **水位目盛を守って**

●水位目盛より多めに 水加減すると、圧力 を抜くときに、ふき こぼれる場合があり ます。 水位目盛を守ってく ださい。

炊飯・調理中に ふたを開けない

●炊飯・調理中に ふたを開けない でください。 (やけどのおそれ)

ふたの操作は **確実に**

- ●炊飯前後、ふたを閉めるのに重く感じることがあります。 ゆっくりカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- ●炊飯後、ふたが開く のに少し時間がかか ることがあります。

圧力がまと同じPSマークとSGマークを取得しています

PSマーク



経済産業省が定めた圧力がまの安全基準に適合していることを示します。



製品安全協会が定めた圧力がまの基準に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示マークです。

お願い

この製品は、市販の圧力なべのようにいろいろな調理はできません。取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途に使わないでください。 特に、市販の本などで紹介されている炊飯器を使った調理については、取扱説明書・料理集に記載されていない使いかたをすると、やけどやけがのおそれがありますので、やめてください。

SGマーク


もくじ


特長、ご注意内容などをよくお読みになり、

お使いください。

ご使用の前に	
●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓	4 6
●現在時刻の合わせかた	10
ごはんの炊きかた・調理に使う	
炊飯の準備(おいしく炊くポイントとお願い)ごはんを炊く	12 14
白米/無洗米 お米(調理)とメニュー(保温)の選択のしかた	
●予約炊飯をする····································	16 17
●いろいろなごはんを炊く	18
五穀米/発芽玄米/玄米(分づき米)/麦ごはん(分づき米)/もち米 お米(調理)とメニュー(保温)の選択のしかた	
●いろいろな調理をする(パラエティー調理) ····································	20
「煮込み」「雑炊」「蒸し」「温泉卵」「ケーキ」	
● 給水レス オートスチーマーについて	21
保温する	
●保温について ····································	22
●おいしく保温するポイント····································	23
お手入れ	
●お手入れ····································	24
●においが取れにくい場合	27
こんなとき	
●お困りのときは	28
●使用中、停電になったとき ····································	31
料理集 32	~60
仕様	62
保証とアフターサービス	62
「ご相談窓口」	63
保証書	裏表紙

各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓





■ → P.○○ の数字は主な説明のあるページです。

圧力IH

切

お米(調理)

火ニュー

保温

少量

操作部

切ボタン

炊飯や調理、保温の 停止、予約炊飯、浸し 炊飯の取消しを行い ます。

お米(調理)ボタン

お米の種類や調理を選択 します。

メニュー(保温)ボタン

炊きかたや調理のメニュー 保温の設定を選択します。

少量ボタン

少量のごはん(1.0Lタイプ:2合(2カップ)まで、1.8L タイプ:3合(3カップ)まで)を炊くときに選択します。

保温ランプ

自米 無洗米 五酸米 発芽な米 玄米 [8] ふつう 極上 便 軟 快速 炊込み おかゆ エコ保温 予約12 少量(圧力)

→ 合まで 煮込み 雑炊 蒸し 温泉卵ケーキ

表示窓

保温中点灯します。

炊飯/再加熱ボタン

炊飯や調理、再加熱のスタート を行います。

予約ボタン

予約炊飯や浸し炊飯を選択 します。

時刻・時間合わせボタン

現在時刻や予約炊飯時刻、浸し時間の セットを行います。

凸マーク

炊飯ボタンに「◯」、切ボタンに「◯◯」の凸部をつけて目の不自由な方に配慮してあります。

図は説明のために全ての 表示が点灯した状態です

○予約

分)

時

炊飯 再加熱

表示窓

お米(調理)表示

の点灯で、選択したお米 の種類や調理を表示します。

保温表示

「エコ保温 | か「保温 | の文字の 点灯で選択した保温の設定を 表示します。

予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」の文字の 点灯で選択した予約を表示し ます。

少量炊飯表示

少量炊飯中に1.0Lタイプは「少量2合まで」 1.8Lタイプは「少量3合まで」の文字を表示 します。

図は説明のために全ての 表示が点灯した状態です

ボタン操作で表示窓をライトアップ します。10秒間操作しないと、自 動的に消灯します。

明るく見やすいホワイト液晶

(HVタイプのみ)

炊きかた表示

炊きかた文字の点滅で、選択 した炊きかたを表示します。

時刻・時間表示

炊き上がるまでの時間や保温 経過時間、現在時刻、予約時刻、 浸し時間などを表示します。

圧力表示

圧力がかかるメニューの 炊飯中に「圧力」の文字を 表示します。

白米 無洗米 五穀米 発芽 玄米 調理

メニュー表示

メニュー文字の点灯で選択した調理メニュー を表示します。

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して



この表示の欄は、「死亡ま たは重傷を負うことが想定 されるし内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想 定される|内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



●定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する



●プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

●プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く



●改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない



分解禁止


●ぬれた手でプラグの抜き差しはしない



●本体やコードを水につけたり、水をかけたりしない 本体を水のあるところに置かない



- ●コードやプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ●コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみこんだりしない
- ●吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物 を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



⚠警告

やけどを防ぐために (炊飯中は圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です)



●炊飯・調理の前にふた加熱 板とプレートをはずして調 圧弁と安全弁にごはんなど の異物がついていないこと を確認する

また、フィルターとプレー トを忘れずに取り付ける




○穴が目詰まり していないか ○ボールが動くか ボール 安全弁 〇目詰まりして いないか ふた加熱板(裏面

茲気□

高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ ●蒸気口に手や顔を近づけない

炊飯・調理中は高温の蒸気が勢いよく出ます。特に乳幼児に 触れさせないように注意してください。

●炊飯・調理中はふたを開けたり、本体を揺らしたり、持ち運びしたりしない



●炊飯中にやむを得ずふたを開けるときは「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に 点滅している圧力の表示が消えてから、ふたを開ける



食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

●ふたは前方の中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める

●フック部に米粒などが詰まったときは、 ようじなどでかき出す

●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および 調理メニュー以外の用途には使わない 次のような料理には使わない

ふたフック部 ○米粒などが付いて いないか確認する

本体フック部 ○米粒などが詰まっ

ていないか確認する

- ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類などの加熱中にふくらむ料理
- ●急激にあわの出る「重そう」などを使う料理
- ●多量の油を入れる料理
- 「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ジャムなど泡立つ料理
- ●食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ●青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材 を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを 使った料理はしない(料理集に記載の蒸し調理を除く)
- ●七草がゆなど青菜を入れるときは 最初から入れず、ゆでた青菜を炊 き上がった後に入れてください。
- ●内がまの「これ以上入れない」の線以上に 水を入れない



(炊込み4まで) これ以上入れない 分 おこわ -2- $-1_{\overline{0.5}}$

この線以上に水を入れない

安全上のご注意っづき

/ 注意

こんなところで使わない



●水のかかるところや、火気 の近く

(感電・漏電・火災の原因)

●不安定な場所や、熱に弱い 敷物の上

(けが・火災の原因)

- ●荷重強度が不足しているスラ イド式テーブルでは使わない (テーブルが破損して本体が 落ちて、けがややけどの原因)
- ●吸気口・排気口をふさぐよ うな敷物の上、アルミ箔の上 (過熱・やけどの原因)
- ●壁や家具の近くまた、キッチン 用収納棚を使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする (結露で、壁や家具の変色・ 変形の原因)
- ●ふたが完全に開かない場所 (ふた加熱板に触れたり、熱 いしずくがたれて、やけど の原因)

プラグの取り扱い



●使用時以外はプラグをコン セントから抜く

(絶縁劣化による感電・漏電 による火災・やけど・けがの 原因)



●プラグを抜くときや、巻き取 るときはコードを持たずに プラグを持つ

(けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



- ●お手入れは本体が冷めてから行う
- ふた加熱板は冷めてからはずす
- ●プレートは冷めてからはずす (熱湯がこぼれるおそれ)
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう (ふたから熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、ふた加熱板、 プレートや蒸気ロキャップなどの高温部に 触れない



- ●本体を持ち運ぶときはフックボタンに触れ ない (ふたが開くおそれ)
- ●炊飯中はハンドルを立てない (ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

事故をさけるために



- ●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)
- ●本体内側に金属性 の小物やアルミ箔 などが入ったまま 使わない





●内がまを床に落としたり、強くぶつけて、 内がま外側の「打込み鉄」がはく離した場合 は使用しない

(過熱により内がまに接する部分のプラスチッ クが溶けて、においを生じたり、火災の原因)

/ 注意

事故をさけるために



●心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたって、医師とよくご相談ください (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため)



●磁気に弱いものを近づけない

(キャッシュカード・自動改札用定期券など磁気の記憶が消えるおそれ)

お願い

故障や誤動作を防ぐために

●空炊きはしない(過熱の原因)

特に右図の部分はきれいにする

(故障やうまく炊けない原因)

●異物が付いたまま使わない



温度センサー

内がまのツバ部が あたる部分

- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱したり、電磁調理器 などに使用しない
- (変形したり、フッ素被膜がはがれる原因)
- ●ふきん・タオルなどで、ふたを覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)
- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない (雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください


給水レスオートスチーマーについて


- ●炊飯するたびにふた加熱板とプレートをはずして洗ってください (おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)
- (保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- ●プレートを付けないと、圧力スチームによる加湿効果が得られなくなります

8 9


現在時刻の合わせかた

- ●時計はプラグを抜いても動作、表示します。
- ●室温により1ヶ月に約2分程ずれることがあります。ずれているときは、以下の手順で現在時刻に合わせてください。






例) 現在の時刻が20:30で、表示窓の表示が19:27のとき(お米の種類・炊きかたの表示は一例です。)





2 時または分を約1秒間押す



●炊飯中、保温中、予約中、再加熱中 は時刻合わせができません。

- り 時 および 分 を 押し、時刻を合わせる
- 時は1時間単位で、分は1分単位で進みます。



時刻表示の点滅が点灯に変わり、時刻

●ボタンを押し続けると、早送りにな


●時計は24時間表示です。夜中の12 時は0:00に、昼の12時は12:00に

ります。

時刻合わせの途中に「少量」ボタンを 3秒間押し続けると、時刻が12:00 (昼の12時)になります。

時刻を合わせた後、


10




●時刻を合わせた後、「切」ボタンを押さないと、60秒後に自動的に時刻合わせが完了します。

メロディー音の切り替えかた

- ●炊飯開始と炊き上がりをメロディーでお知らせします。
- ●次の方法でメロディー(標準)とメロディー(低音)およびブザーを切り替えられます。(工場出荷時はメロディー(標準)です。)





- プラグを差し込み、 内がまを本体に セットする
- 2 (帰記) を押し、 「エコ保温」または「保温」 のコースを選択する

白米無洗米五穀米祭芸米玄米郡理ぶつう

「メニュー(保温)」ボタンを押すごとに
「ふつう」→「極上」→「極上硬」→「極上軟」
→「快速」→「炊込み」→「おかゆ」→
「エコ保温」→「保温」→(「ふつう」に戻る)
の順に点滅が切り替わります。
点滅が選択している保温のコースです。

白米 無洗米 五穀米 発芽女米 玄米 <u>原理</u> ふつう 種土 硬 軟 快速 炊込み おかゆ エコ保温

り (次飯) を押す

「保温」ランプと選択した保温のコース (「エコ保温」または「保温」)が点灯します。



保温の経過時間を「h」で表します。

4 (予約) を5秒間 押し続ける



● 「予約」ボタンを押すごと に切り替わるので、好み の音が鳴るまで繰り返し ます。

●メロディー音の切り替え

ることができます。

は、保温中のみ切り替え

鳴った音に切り替え完**了** です。

5 切を押す

点灯

ごはんの炊きかた

炊飯の準備(おいしく炊くポイントとお願い)

付属の計量カップ でお米をはかる









●白米と無洗米で計量カップを使い分けます。 市販の計量米びつは、付属の計量カップの 量と異なる場合があります。

白米用計量カップ

すりきり1杯:約180mL(約1合) 無洗米用計量カップ(グリーン) すりきり1杯:約170mL(約1合)

- お米を研ぐ
 - ●無洗米は底からかき混ぜ、お米 と水をなじませてください。に ごる場合はすすいでください。 /にごりは、うまく炊けない原因/ **、**になることがあります。



①たっぷりの水で サッとかき混ぜ、 水を素早く捨て



②「研ぐ→すすぐ」を 水がきれいになる までくり返す。

- ●お米は最初の水をいち早く吸収します。ヌカの臭いが付かないよう 最初の水は素早く捨てます。
- ●研いだ後は、水がきれいになるまでよくすすぎましょう。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)


お願い ●泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれる原因)

炊きかたに合った 水位目盛で水加減 をする

例) 1.0Lタイプで「白米」で、3カップのお米を炊くとき

水位線は目安です。 お好みにより水加減 を調整してください。 ただし、水位目盛の 2mm上までとし、 それ以上は水を入れ ないでください。





内がまを本体に セットする



ふたを閉める



プラグを差し込む



プラグを差し込むと、 現在選択されている 炊きかたの設定と現 在時刻を表示します。



場合がありますが、インバーター回路に充電するためで 故障ではありません。

標準水量 お米の量 標準水量※ ※炊飯するお米 白米(無洗米) カップ数 1.0Lタイプ 1.8Lタイプ の質量 0.5カップ 150g 75g 1カップ 150g 270g 280g 2カップ 430g 300g 480g 3カップ 450g 550g 640g 4カップ 780g 820g 600g 5カップ 950g 1,030g 750g 5.5カップ 825g 1,050g 6カップ 900g 1,210g フカップ 1,400g 1,050g 1,610g 8カップ 1,200g _ 9カップ 1,350g 1,820g 10カップ 1.500g 2,040g

- お願り ●お米は平らにならし、水平なところで水加減してください。
 - ●お湯は使わないでください。(ベタつきの原因)
 - ●アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、 ベタついたりする場合があります。
- お願い●内がまのまわり、底の水気や異物をふき取ってください。 (故障やうまく炊けない原因)
- お願い ●圧力式は密閉度が高いため、ふたを閉めるのに重く感じる。 ことがあります。
 - 「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めてください。 (ふた加熱板を取り付けないとふたが閉まりません。)

お願い●プラグを差し込むときカチッと音がしたり、火花がでる

準備を終えたら、ごはんの炊きかたを選ぶ

- ●すぐに炊く場合
- ●予約して炊く場合
- ●浸してから炊く場合
- ●いろいろなごはんを炊く場合



の量に対する

標準水量(質量)

(洗米の際に付

着する水の質

量も含みます。)

です。

●蒸気ロキャップを必ず取り 付ける

(ふきこぼれや、蒸気が勢い よく出てやけどのおそれ)



●炊飯の前にフィルターとプレー トを取り付ける また、フィルター・調圧弁・ 安全弁にごはんなどの異物が 付いていないことを確認する (湯がふき出したり突然ふたが 開いてやけどのおそれ)



●ふたは「カチッ」と音がするま でゆっくり確実に閉める (突然ふたが開いてやけどのお それ)



→P.14、15

→ P.16

→ P.17

→ P.18, 19

ごはんを炊く

白米/無洗米 「ふつう」「極上」「極上硬」「極上軟」「快速」

圧力炊飯中(圧力の表示点灯時)はふたを開けない

「切」ボタンを押して炊飯を中止し、約30秒後に点滅して いる圧力の表示が消えてから、ふたを開けてください。 ●蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。 ●炊飯を続ける場合は、お米・メニューの選択を確認し、

「炊飯/再加熱」ボタンを押してください。炊飯を中止し

た状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。

圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。




●白米は白米用計量カップ、無洗米は無洗米用計量 カップ(グリーン)でお米を計ってください。

例) 「白米」で「極上」を選択する場合

がかりを押し、 炊飯するお米の 種類に 一を 合わせる

「お米(調理)」ボタンを押すごとに

「白米」→「無洗米」→ 「五穀米」→「発芽玄米」→ 「玄米」→「調理」→(「白米」に戻る) の順に切り替わります。



ふたをやむを得ず開けるとき

「ふつう」「極上」「極上硬」 「極上軟」「快速」のときは、 おおよその炊き上がるま での時間を表示します。

(論)を押し、 希望の炊きかたを 選択する


「メニュー(保温)」ボタンを押すごとに 「ふつう」→「極上」→「極上硬」→ 「極上軟」→「快速」→「炊込み」→ 「おかゆ」→「エコ保温」→「保温」 →(「ふつう」に戻る)

の順に点滅が切り替わります。 点滅が選択している炊きかたです。 白米 無洗米 五穀米 繋ぎ 玄米 回回 ふつう 重上で数 快速 炊込み おかゆ

●少量のごはんを炊くときは、 少量炊飯コースをおすすめします。

「少量」と

1.0Lタイプは「2合まで」(2カップ) 点灯エコ架 焼 燃み めか 1.8Lタイプは「3合まで」(3カップ) が点灯します。



点灯

「少量」「2合まで」は炊き 上がると消灯します。 「快速」のときは選べません。

「炊飯/再加熱」ランプが点灯し、 メロディー(ブザー)が鳴って 炊飯が始まります。



白米 無洗米 五穀米 類芽 玄米 東理 看上 43, 压力

約3秒後、炊き上がるまでの 時間に変わります。

選択した炊きかた以外 は消灯します。

炊き上がると メロディー(ブザー)が 鳴り保温になります。

「保温」ランプが点灯します。

保温の経過時間を0時間~24 時間まで1時間単位で表示しま す。(25時間後に現在時刻表示 になります。)



おいしく保温する ポイント → P.23

工口保温


時間を「h」で表します。

炊き上がったら ごはんをほぐす

保温を止めるときは、(切)を押し、プラグを抜いてください。

(機)と(機) の選択のしかた									
選択項目			炊飯できる量		使用する	炊飯時間	小墨收缩		
お米(演理)	火ニュー	炊きかたの特長	1.0L タイプ	1.8L タイプ	水位目盛		コース		
白米無洗米	ふつう	標準の炊きかたです。(工場出荷時のコースです。)	0.5~5.5 - カップ				35~60 分		
	極上	適度な硬さに炊く、極上の炊きかたです。 「ふつう」より少し時間をかけて、しっかり 浸しや蒸らしをおこない、お米のねばりと 甘みを引き出す炊きかたです。		1~10		42~62 分	0		
	極上硬	少し硬めに炊く、極上の炊きかたです。 すしめしやカレーなどに向いています。 圧力		73 7 7		38~59 分			
	極上軟	少し軟らかめに炊く、極上の炊きかたです。						58~73 分	
	快 速	「ふつう」より短時間で炊きます。 このため、ごはんが少し硬めになったり、食 味が落ちることがあります。 圧力	1~5.5 カップ	1~10 カップ 無洗米は 7カップ まで		20~50 分	-		

- ●新米を炊くときは、「極上硬」を選んで炊いてください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- **圧力**は圧力がかかる炊飯メニューです。炊飯中 **圧力** の表示が点灯します。保温になると **圧力** の表示は消灯します。
- ●「○」印は少量炊飯コースが選べます。「一」印は少量炊飯コースは選べません。
- ※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。 ※炊飯時間は、電圧·室温·水加減·お米の種類などにより変わります。
- ●「おおよその炊き上がるまでの時間」とは、1.0Lタイプで3カップ、1.8Lタイプでは6カップのお米を炊いたときの目安の 時間です。
- ●前回設定したメニューを炊飯器が記憶しています。(お米の種類ごとに記憶) ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は「ふつう」の炊きかたに戻ります。
- ●少量のごはん(1.0Lタイプ:2カップまで、1.8Lタイプ:3カップまで)を炊くときは少量炊飯コースをおすすめします。 ごはんの煮くずれを抑えて、ふっくら炊き上げます。一度選ぶと次回も記憶しています。
- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間表示が出ない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●「炊込み」と「おかゆ」のときの炊き上がるまでの時間表示は、炊き上がる数分前から出ます。それまでは現在時刻を表示し ます。
- ●圧力式で蒸気が抜けにくいため、炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれるこ とがありますが、異常ではありません。つゆが気になる場合 → P.21
- ●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分 がやわらかくなることがあります。これはIH加熱により内がま自体が発熱し、 ごはんをつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。
- ●炊飯後、フックボタンが重く感じるときは、ふたを軽く押しながらフックボ タンを押してください。(右図参照)




●ふた前方の中央を 押しながら





予約炊飯をする(食べたい時刻に炊き上げるとき)



- ●予約時刻は「予約1」と「予約2」の2通りセット
- 工場出荷時は「予約1」に6:00、「予約2」に 18:00がセットされています。
- ●予約時刻は炊き上がりの時刻です。
- ●現在時刻に近接した時間の場合はすぐに炊飯 が始まります。

お願い

- ■「炊込み」は予約炊飯をしないでください。 (調味料が沈殿してうまく炊けません。)
- ●予約は12時間以内を目安にしてください。 (お米や水が変質するおそれがあります。)

例)「予約1」で炊き上がり時刻を7:30に予約する場合

- 現在時刻が 合っていることを 確認してから
 - (の別を押し、 「予約1」を選ぶ

時および分を

押し、炊き上がり

時刻を設定する

○炊飯を押し、

する

16

予約炊飯を設定

「予約」ボタンを押すごとに 「予約1」→「予約2」→

「30分(浸し時間) |→(「予約1 |に戻る) の設定ができます。

「炊飯/再加熱」ランプが点滅し、予約時刻 を表示します。



ふつう

- 5:00
- 時)は1時間単位で、
- は10分単位で進みます。

白米 無洗米 五穀米 梵琴 玄米 回風 ふうう

7:30

ブザーが鳴ってセット完了

「予約」ランプが点灯して、「炊飯/再加熱」 ランプが消灯します。





白米 無洗米五穀米 幾 玄米 同時

ふうう

※予約炊飯の場合、炊き上がるまで 予約した時刻を表示します。

●お米の種類と炊きかたの設定

→ P.14, 15, 18, 19

●ボタンを押し続けると、早送りになり

- ●炊き上がり時刻の設定の途中に「少量」 ボタンを3秒間押し続けると、 炊き上がり時刻が工場出荷時の状態 「予約1」のときは、「予約1」が 6:00 「予約2」のときは、「予約2」が18:00/ に戻ります。
- ●ブザー音の鳴りかた 「予約1」 ピーピー 「予約2」 ビーピピピピ
- ●予約の取り消しは「切」 ボタン を押し
- 「予約2」 にセットするときも、同じ 要領で行います。
- ●「予約1」「予約2」にセットした時刻 は、次回も記憶しています。
- ●次回からは「予約」ボタンで「予約1」 か「予約2」を選び「炊飯/再加熱」ボタ ンを押すだけで設定できます。

压力IH お米(調理) 次飯 切 〇予約) 日米 無洗米 五穀米 辞述 玄米 直到 ふつう 保温 時 19:217 分

- ●浸し中の温度を制御し、お米に水を十分吸わ せてから炊き始めます。
- ●浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場60分 程度をおすすめします。
- ●予約炊飯との組み合わせはできません。

お願い

●具や調味料の入るものは浸し炊飯をしないで ください。

●お米の種類と炊きかたの設定

●浸し時間は前回セットした時間を

●ボタンを押し続けると、早送りに

記憶しています。

→ P.14, 15, 18, 19

(沈殿してうまく炊けません。)

例) 60分浸してから炊く場合

○予約を押し、 浸し時間を表示 させる

> 浸し時間(分)がく 表示されます。

> > 分を押し、

を選択する

希望の浸し時間

「予約」ボタンを押すごとに

「予約1」→「予約2」→

「30分(浸し時間)」→(「予約1」に戻る) の設定ができます。

「炊飯/再加熱」ランプが点滅し、浸し時間 を表示します。



白米 無洗米 五穀米 鶏菇菜 玄米 圓圓



3114

「分」ボタンを押すごとに、10分単位で 時間がかわります。

[30分]→[40分]→[50分]→[60分] →「10分」→「20分」→(「30分」に戻る) の順に表示が切り替わります。

白米 無洗米 五穀米 親弦米 玄米 同国

500

●ブザー音の鳴りかた ピーピーピピピピ

なります。

炊飯 を押し、

浸し炊飯を設定 する

ランプが消灯します。 消灯 点灯 炊飯 ●予約

「予約」ランプが点灯して、「炊飯/再加熱」

ブザーが鳴ってセット完了

白米 無洗米 五穀米 競技米 玄米 同臣

500

※浸し中は炊き始めまでの時間を 分単位で表示します。

- ●浸しの時間が完了すると炊飯が始 まります。
- ●浸し炊飯の取り消しは「切」ボタン を押してください。